

GROTE KERK WAGENINGEN

Instructiekaart Alarminstallatie



Het systeem volledig uitschakelen

Het systeem piept en u heeft 30 seconde om uit te schakelen

Druk op **Uitschakelen** [1] en hou dan de tag voor het bedieningspaneel [3] (of voer uw pincode in).

Het systeem volledig inschakelen

Druk op **Inschakelen** [2] en hou dan de tag voor het bedieningspaneel [3] (of voer uw pincode in).



Het systeem gaat piepen en u heeft 30 seconde om pand te verlaten en af te sluiten.

Het kan zijn dat er in de display een storingsmelding geeft. Het systeem kan niet worden ingeschakeld. Dit betekent dat een of meer van de deuren met detectoren niet goed dicht zit/zitten. Op het display staat welke dat is/zijn. Na het sluiten van de deur(en) is het systeem gereed om ingeschakeld te worden. Zie: [Verstoorde ingangen](#).

Het systeem uitschakelen na een systeemstoring en of alarmmelding

Systemestoring tijdens inschakelen

Bij het op de gebruikelijke manier inschakelen van het systeem, verschijnt in de display de waarschuwing van “**Overbrugging & geblokkeerd**”, met eventueel nog andere systeemstoringen.

1. Druk op “**UITSCHAKELEN**”  of op 
2. Herhaal dit eventueel voor alle systeemstoringen tot de melding aangeeft’;
3. Systeem ingeschakeld, piepjes hoorbaar en 30 sec. om het pand te verlaten of schakel het systeem op de gebruikelijke manier opnieuw uit.

GROTE KERK WAGENINGEN

Uitschakelen na een alarmmelding


1. Schakel het systeem op de **gebruikelijke manier (opnieuw) uit**; de sirene zal uitgaan
2. Display toont de alarm(en), **DRUK nogmaals op "UITSCHAKELEN"** 
Herhaal dit voor alle alarmen.
3. Alarm(en) zijn hersteld, systeem weer gereed voor gebruik.

Verstoorde ingangen

Indien een ingang/deur open is terwijl u het systeem probeert in te schakelen, wordt het volgende bericht weergegeven:

CHECK SYSTEEM
Alarmen

met een verwijzing naar het betreffende magneetcontact + locatie, dit kunnen er meerderen zijn.

1. Annuleer de inschakeling met de Wissen toets. 
2. Controleer de genoemde deur(en).

Opmerking: Als u de inschakeling niet annuleert (wist), wordt na het oplossen van het probleem de inschakelprocedure automatisch voortgezet. Daardoor is het mogelijk dat u een alarm activeert, terwijl u naar de uitgang loopt na het sluiten van de ingang.

1. Deur Entree (zuidkant/consistorie)
2. Deur Zuidbeuk L(inks / nooduitgang)
3. Deur Zuidbeuk R(echts / nooduitgang)
4. Deur Toren L(inks / tussendeur kerk en toren)
5. Deur Toren R(echts / tussendeur kerk en toren)
6. Deur Torenkamer (Deur naar toren)
7. Deur MK Berging (Meterkast / PGtW berging garderobe)
8. DC NoorportaalL(inks / nooduitgang)
9. DC NoorportaalR(echts / nooduitgang)
10. DC MK Zaal (DeurContact, MeterKast opslagruimte uitgiftepunt)
11. MK Oostentree (MeterKast)
12. Deur Oostentree (keuken)
13. Deur Keuken (ingang catering / voorheen kelder)

Zie ook bijgevoegde tekening



Bij alarmmelding(en) als gevolg van in- en of uitschakelen, melding doorgeven aan Frits (06 - 22 06 52 26) of Remco (06 – 44 72 84 24), dit daar zij het alarm doorkrijgen op hun mobile telefoon.

