

Doorschuif-vaatwasser – Gebruiksaanwijzing

Opwarmtijd duurt minimaal 1 uur



Klep naar beneden,
Aan / Uit
Display toont "FILL".

Als de kap tijdens deze fase geopend wordt,
verschijnt op het display de melding "CLOSE".

De opwarmfase is klaar als **display** de temperatuur toont:



Vaatwasprogramma's



- **Programma 1: Voor licht vuil vaatwerk**
- **Programma 2: (wordt geadviseerd) Voor normaal vuil vaatwerk**
- **Programma 3: Voor erg vuil vaatwerk**

[programma's 4 (modaliteit) en 5 (waterontharder) worden niet gebruikt]

- 1. Verwijder de grootste etensresten van het vaatwerk**
- 2. Schuif de korf met het vuile vaatwerk in de machine**
- 3. Doe de kap dicht en kies het juiste vaatwasprogramma**

Afloop van het vaatwasprogramma een aantal **geluidssignalen** en op display "END" knipperen.

Bij gelijkblijvende vaatwasprogramma, korf inschuiven, **kap naar beneden** en de **vaatwasmachine start automatisch**.

Na Gebruik

Einde dienst en dagelijkse reiniging van de binnenkant

Til de kap open en haal de korf geleider "A" eruit, verwijder het platte filter "B" en haal de overloop "C" eruit en maken deze schoon.



Sluit de kap, druk het gebruikte wasprogramma (1, 2 of 3) "UIT" en selecteer reinigingscyclus door op toets "E" te drukken



- reinigingsprogramma **display** melding "CLE".
- Na enkele minuten, 3 geluidssignalen en geeft **display** (knipperend) de melding "END"

- Na afloop het aanzuigfilter "D" verwijderen en schoonmaken. Zo nodig de binnenkant van de waterbak schoonmaken.
- Plaats de overloop "C", het platte filter "B" en de korf geleider "A" weer terug.
- Zet de vaatwasmachine uit door op knop "Aan/Uit" te drukken.
- Zo nodig de buitenkant van de vaatwasmachine schoonmaken.

