

# GROTE KERK WAGENINGEN

## Bravilor koffiemachine - Gebruiksaanwijzing



- Aan – Uit



## Koffiezetproces



- Per 1 liter koffie 1 kop gemalen koffie.
- Standaard hoeveelheden zijn: 2,5L – 5L – 7,5L – 10L en zie TIP!  
(Thermoskannen zijn 1,5L).




- Filterpapier in filterpan met de benodigde aantal kopjes gemalen koffie.




- Draai de stuurknop boven het gat in de sproeideksel.



- Kies de gewenste aantal liter, water gaat vrijwel direct lopen



- TIP! > Met toetsen omhoog/omlaag is een ander aantal liters in te stellen.



- Koffiecontainer aanzetten.

Na doorlopen van de koffie kan de koffiecontainer meegenomen worden, of kan de koffie overgetapt worden in thermoskannen.

Tijdens het koffiezetproces kan de filtereenheid van de andere koffiecontainer gereed gemaakt worden.

Koffiezetproces kan altijd worden gestopt door op de STOP-toets (rode toets) te drukken.

## Heetwatersysteem



- Druk op de toets heetwatersysteem (ketel symbool)

Boiler wordt nu gevuld en verwarmd. Opwarmen duurt even. Actuele oplopende temperatuur is op display te zien.

## Na Gebruik

Na gebruik (en afkoelen) filterpan, sproeideksel en koffiecontainer (inclusief schommelschijf en mengpijp) schoonmaken en of doorspoelen.



**Meer informatie:**

**Website Gebouw instructiekaarten Gebruikshandleiding (uitgebreid).**

[[www.grotekerkwageningen.nl/gkw-gebouw-instructiekaarten/](http://www.grotekerkwageningen.nl/gkw-gebouw-instructiekaarten/)]